Studmetall





Obsah

6	Reset WLAN Hub	. 8
5.2	Offline a Online uživatel	. 8
5.1	Pouze on-line uživatel	. 6
5	Přidání uživatele	. 6
4	Párování ÜTopic s rozhraním WLAN Hub	. 5
3	Nastavení WLAN HUB	. 3
2	Technické informace	. 2
1	Obsah balení	2





1. Obsah balení

- 1 x ÜTopic WLAN Hub
- 1 x USB-C Kabel
- 1 x 5V Nabíječka

2. Technické informace

- Napájení: 5V
- Integrovaný WLAN, Bluetooth a 434MHz funkční modul
- Neomezený počet uživatelů
- 2 Master uživatelé
- Barva bílá
- Optimální vzdálenost k zámku ÜTopic 3 4 m
- Kompatibilní s ÜTopic





BEDIENUNGSANLEITUNG

3. Nastavení WLAN Hub

Připojte rozbočovač WLAN k dodanému kabelu USB-C a otevřete aplikaci ÜControl. Poté postupujte podle následujících pokynů:

- Kliknutím na symbol plus v aplikaci přidáte rozbočovač Wi-Fi.
- Po kliknutí na symbol plus se zobrazí dotaz, jaký typ zařízení chcete nastavit.
- Vyberte možnost "Other products" (Další produkty)
- V části "Dostupná zařízení" vyberte možnost "HubWiFi".
- Kliknutím na "Start" začněte nastavovat rozbočovač WLAN





Studmetall

- Dejte svému rozbočovači Wi-Fi jméno, např. "Přední dveře", abyste jej mohli snadno identifikovat.
- Vyberte připojení Wi-Fi ze seznamu dostupných sítí. Zadejte heslo pro vaši síť WLAN, aby mohl rozbočovač WLAN navázat spojení.
- Po navázání připojení k síti WLAN klikněte na "Nastavení dokončeno", čímž nastavení dokončíte.





4. PŘIŘAZENÍ ÜTOPIC K ROZBOČOVAČI WLAN

- Klikněte na ikonu HubWifi / Vpravo dole stiskněte plus a následně tlačítko "Pridat zařízení Utopic"
- Zobrazí se dostupné zařízení Utopic a klikněte na Přidat.





Slidmetall



5. Přidat uživatele

5.1 POUZE On-line uživatelé

Přidání hlavního uživatele/správce (celkem až 3)



Sidmetall

info@suedmetall.com



BEDIENUNGSANLEITUNG

Přidání běžného uživatele:







5.2 OFFLINE a ONLINE uživatel

Nejprve přidejte tohoto uživatele jako offline uživatele přímo k zařízení ÜTopic (viz návod k obsluze ÜTopic, oddíl 7. návod k obsluze oddíl 7.), a teprve poté jako online uživatele (viz předchozí oddíl 5.1). To umožní uživateli ovládat zařízení ÜTopic Smartlock jak offline (BLE), tak online (Wlan HUB).

6. RESEST zařízení Wlan HUB

Na zadní straně zařízení je otvor (označený RESET). V otvoru je malé tlačítko RESET. Stiskněte toto tlačítko, např. imbusovým klíčem dodaným se zařízením ÜTopic, na dobu 10 s. a poté jej opět uvolněte (dokud je zařízení připojeno k napájení).

HUB se nyní vrátí do továrního nastavení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete rozbočovač WLAN po resetování znovu připojit ke stejnému smartphonu, je třeba rozbočovač WLAN nejprve ručně odstranit z připojení Bluetooth smartphonu.

